Pracownia lokalnych sieci komputerowych		
Numer ćwiczenia: 1	<u>Temat:</u> Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemie windows	Imię i nazwisko:
<u>Data wykonania</u> :	<u>Data oddania sprawozdania</u> :	Ocena :


Windows 10 - konfigurowanie sieci Ćwiczenie wykonujemy na maszynie wirtualnej z Windows 10 Wszystkie kroki dokumentujemy za pomocą zrzutów ekranowych Utworzyć nowy plik w wordzie o nazwie takiej samej jak ćwiczenie, ale na końcu dopisz imię i nazwisko oraz klasę i grupę.


Do pliku skopiuj i wklej ramkę informacyjną (powyżej)

Poniżej wklejaj i podpisuj zrzuty ekranowe dokumentujące wykonanie ćwiczenia. Ćwiczenie zawiera przykładowe zrzuty, ale wklejamy swoje zrzuty wykonane na maszynie wirtualnej.


- 1. Zainstalować dodatkowe oprogramowanie gościa na maszynie wirtualnej z Windows 10
- 2. Zrobić migawkę dla czystego systemu
- 3. Dodać drugi interfejs sieci
- 4. Ustawić interfejsy sieci jako sieć wewnętrzna
- 5. Dodać drugi wirtualny dysk twardy o pojemności 10 GB
- 6. Nazwać interfejsy sieci LAN1 i LAN2
- 7. Konfigurowanie interfejsów sieciowych (wykonaj na interfejsie LAN1)

Skonfigurujemy interfejs sieciowy Panel sterowania => Sieć i Internet => Połączenie sieciowe






Ręczna konfiguracja sieci



Musimy znać adres IP, maska sieciowa uzupełniana jest automatycznie (w przypadku podsieci trzeba ją samemu wpisać). Bramą sieciową jest najbliższy ruter albo serwer, przeważnie ma pierwszy adres z danej sieci (do pracy w sieci LAN nie trzeba wpisywać, chyba że jesteśmy w domenie). Serwer DNS jest niezbędny do rozpoznawania nazw (jeśli mamy prosty LAN, nie trzeba wpisywać).


Dodatkowy adres IP

Przy ręcznym ustawianiu adresów IP istnieje możliwość nadania większej ilości adresów na jednym interfejsie sieciowym.





Sprawdzenie konfiguracji sieciowej

Do sprawdzenie konfiguracji służy polecenie ipconfig




Można też, jak pokazano poniżej.






Automatyczna konfiguracja sieci


Jeśli jesteśmy w sieci, gdzie adresy są rozdawane przez serwer DHCP, to ustawiamy automatyczne pobieranie adresów.



Po automatycznym pobraniu adresu możemy korzystać z dwóch dodatkowych opcji polecenia ipconfig. Przy ręcznej konfiguracji one nie działają. Polecenie ipconfig /release służy do porzucenia uzyskanych adresów. Pożądane przy błędnym pobraniu adresu, gdy np. komputer nie mogąc połączyć się z DHCP pobierze adres z puli **169.254.0.1 – 169.254.255.254**, korzystając z usługi APIPA.




Polecenie ipconfig /renew służy do ponownego pobrania adresów.





Konfiguracja alternatywna


Przy automatycznym pobieraniu adresu możemy ustawić **konfigurację alternatywną**. Wówczas jeśli host nie może połączyć się z serwerem DHCP, nie dostaje adresu z protokołu APIPA tylko adres wpisany właśnie w **konfigurację alternatywną**



Konfigurowanie interfejsów sieciowych cz2 (wykonujemy na interfejsie LAN2) Skonfigurujemy interfejs sieciowy Panel sterowania => Sieć i Internet => Połączenie sieciowe








Musimy znać adres IP, maska sieciowa uzupełniana jest automatycznie (w przypadku podsieci trzeba ją samemu wpisać). Bramą sieciową jest najbliższy ruter albo serwer, przeważnie ma pierwszy adres z danej sieci (do pracy w sieci LAN nie trzeba wpisywać, chyba że jesteśmy w domenie). Serwer DNS jest niezbędny do rozpoznawania nazw (jeśli mamy prosty LAN, nie trzeba wpisywać).

2. Dodatkowy adres IP

Przy ręcznym ustawianiu adresów IP istnieje możliwość nadania większej ilości adresów na jednym interfejsie sieciowym.



Sprawdzenie konfiguracji sieciowej Do sprawdzenie konfiguracji służy polecenie ipconfig

Wiersz polecenia

```
Microsoft Win ws [Version 10.0.17763.678]

(c) 2018 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\admin>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:


Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::2410:7ca0:92b:8516%3
IPv4 Address . . . . : 10.100.100.254
Subnet Mask . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . : 10.0.0.1
```

Można też, jak pokazano poniżej




3. Konfiguracja alternatywna

Przy automatycznym pobieraniu adresu możemy ustawić **konfigurację alternatywną**. Wówczas jeśli host nie może połączyć się z serwerem DHCP, nie dostaje adresu z protokołu APIPA tylko adres wpisany właśnie w **konfigurację alternatywną**



Automatyczna konfiguracja sieci

Jeśli jesteśmy w sieci, gdzie adresy są rozdawane przez serwer DHCP, to ustawiamy automatyczne pobieranie adresów.



Po automatycznym pobraniu adresu możemy korzystać z dwóch dodatkowych opcji polecenia ipconfig. Przy ręcznej konfiguracji one nie działają. Polecenie ipconfig /release służy do porzucenia uzyskanych adresów. Pożądane przy błędnym pobraniu adresu, gdy np. komputer nie mogąc połączyć się z DHCP pobierze adres z puli **169.254.0.1 – 169.254.255.254**, korzystając z usługi APIPA.

```
C:\Users\admin>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::2410:7ca0:92b:8516%3
  Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.133.22
  Default Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . .
C:\Users\admin>ipconfig /release
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::2410:7ca0:92b:8516%3
  Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.133.22
  Default Gateway . . . . . . . :
```

Polecenie ipconfig /renew służy do ponownego pobrania adresów.

```
C:\Users\admin>ipconfig /renew
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : zsl.gda.pl
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::2410:7ca0:92b:8516%3
IPv4 Address . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
Subnet Mask . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.2.2
```